



EQUIPAGGIAMENTO BATTERIE E CARICA BATTERIE

AUTONOMIA DI LAVORO IN CONTINUO: 2 h
Set nr. 4 batterie (6V 240Ah cad.) Piastre Tubolari
Carica batterie 24V 40A

AUTONOMIA DI LAVORO IN CONTINUO: 3 h
Set nr. 4 batterie (6V 240 Ah cad.) Piastre Tubolari Strong
Carica batterie 24V 40A

AUTONOMIA DI LAVORO IN CONTINUO: 4 h
Batterie Trazione Tubolari Coraz. 24V 260 Ah
Carica batterie 24V 60A Beta



BATTERIES AND BATTERY CHARGERS

WORK ENDURANCE NO STOP: 2 h
Set of 4 tubular plate batteries (6V 240Ah each)
24V 40A electronic battery charger

WORK ENDURANCE NO STOP: 3 h
Set of 4 Strong tubular plate batteries (6V 240Ah each)
24V 40A electronic battery charger

WORK ENDURANCE NO STOP : 4 h
Traction Strong tub. Batteries 24V 260Ah
Electronic battery charger 24V 60A Beta



Do you have *Style?*

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES	U.M.	STYLE E70	STYLE S70	STYLE D70
ALIMENTAZIONE / RUNS ON	//	Batteria 24V / Battery 24V	Benzina Honda 5,5 HP / Petrol	Diesel Yanmar 4,7 HP / Diesel
LARGHEZZA SPAZZ. CENTRALE Ø 285 / MAIN BRUSH WIDTH Ø 285	mm	700	700	700
LARGHEZZA SPAZZ. CENTRALE + NR. 1 SPAZZ. LAT. DX / MAIN BRUSH WIDTH + 1 BRUSH RH	mm	920	920	920
LARGHEZZA SPAZZ. CENTRALE + NR. 2 SPAZZ. LAT. DX e SX / MAIN BRUSH WIDTH + 2 BRUSHES RH & LH	mm	1.150	1.150	1.150
VELOCITA' MAX AVANZAMENTO / MAX FORWARD SPEED	m/s	1,72	2,13	2,13
VELOCITA' MASSIMA RETROMARCIA / MAX REVERSE SPEED	m/s	0,88	0,5	0,5
CAPACITA' MASSIMA DI PULIZIA (CON 2 SPAZZ. LATERALI) / MAX CLEANING CAPACITY (WITH 2 SIDE BRUSHES)	mq/h	6.200	7.700	7.700
PENDENZE MASSIME SUPERABILI / MAX GRADIENTS IT CAN WORK ON	%	12 (20 optional)	14 (20 optional)	14 (20 optional)
TRAZIONE / TRACTION	//	Ruote posteriori / Back wheels	Ruota anteriore / Front wheel	Ruota anteriore / Front wheel
TRASMISSIONE / TRANSMISSION	//	Elettrica / Electric	Oleodinamica / Oleodynamic	Oleodinamica / Oleodynamic
RAGGIO DI CURVATURA / CURVATURE RADIUS	mm	1.450	1.450	1.450
SUPERFICIE FILTRANTE (NR. 6 FILTRI POLVERE) / FILTERING SURFACE (NR. 6 DUST FILTERS)	mq	6	6	6
CAPACITA' CONTENITORE / CONTAINER CAPACITY	L	62	62	62
LUNGHEZZA MAX CON CONTENITORE / MAX LENGTH WITH CONTAINER	mm	1.430	1.430	1.430
LARGHEZZA MASSIMA / MAX WIDTH	mm	910	910	910
ALTEZZA / HEIGHT	mm	1.140	1.140	1.140
PESO SENZA BATTERIE / WEIGHT WITHOUT BATTERIES	Kg	260	300	310
DIMENSIONI IMBALLO (CARTON PALLET) / MEASURES (CARTON PALLET)	cm	95 x 162 x h. 132	95 x 162 x h. 132	95 x 162 x h. 132

La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori comunicazioni.
We reserve the right of any changes without notice.

Prodotto a Norma



Since 1968

DISTRIBUITO DA:



POLI s.r.l. - Fraz. Sacca, 2
43052 COLORNO - Parma - Italy - Tel. 0521 815190 - Fax 0521 816707
www.polimotoscope.com - info@polimotoscope.com



Style

E70
S70
D70
New



Compatta uomo a bordo disponibile nella versione a batteria e a scoppio, adatta per la pulizia di spazi medio grandi sia interni che esterni.

SOLIDA

Style è costruita con telaio in lamiera e le particolari modanature perimetrali proteggono i punti più a rischio.

PIACEVOLE

Il design curato nei minimi particolari conferisce a Style solidità e compattezza, senza rinunciare al comfort.

ASPIRAZIONE, SUPERFICIE FILTRANTE e FILTRI

Queste tre caratteristiche, ci permettiamo di sottolineare, sono l'essenza di una motospazzina.

Per noi questo è sempre stato un punto fondamentale e Style, dispone di una forte aspirazione data dall'elevato numero di giri della ventola, una notevole superficie filtrante ottenuta da nr. 6 filtri la cui superficie totale è di ben 6 m², realizzati con sei cartucce cilindriche per una più diretta ed efficace pulizia con vibratore elettrico.

RAZIONALE

Il cofano ribaltabile sollevandosi agevola qualsiasi intervento di manutenzione, ridotti al minimo grazie alla semplice e ordinata costruzione di Style.

Il contenitore rifiuti è capace di 62 litri effettivi ed è di facile scarico perché posto su un carrello estraibile per gli spostamenti.



Compact man-on board available in the battery and petrol version, suitable to clean medium and large spaces both inside and outside.

SOLID

The Style frame is made by iron and, moreover, a perimeter moulding defends the risk points.

PLEASANT

The accurate design in minimum particulars gives Style solidity and compactness without renouncing to comfort.

SUCTION, FILTERING SURFACE AND FILTERS

These three features we are proud to underline are the very essence of any motorsweeper. This has always been an essential feature to us and Style has a high suction given from a powerful rotation of the fan, a large filtering surface given by 6 cylindrical filters of 6 m² of total surface which is realised with 6 parallel cartridges for a more efficacious and deep cleaning with an electric buzzer.

RATIONAL

The tip-up bonnet can be lifted to facilitate any maintenance which is reduced to minimum thanks to the simple and rational construction of Style.

The refuse container's capacity is of 62 effective liters and thanks to an extractable trolley it's easy to unload.

Style: EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- * Spazzola laterale destra antiurto
- * Leva di inserimento spazzola laterale destra posta a fianco dell'operatore
- * Modanature paracolpi perimetrali e ruote angolari anteriori
- * Confortevole disposizione comandi
- * Sedile regolabile
- * Pedale alza-flap
- * Freno di servizio e stazionamento
- * Chiusura aspirazione
- * Vibratore elettrico filtri
- * Frizione centrifuga per avviamento motore a freddo (Style S70)
- * Controllo elettronico velocità (Style E70)
- * Indicatore livello batteria (Style E70)
- * Cassetto raccolta rifiuti (capacità 62 litri)
- * Lampeggiante
- * Contatore
- * Claxon
- * Ruote in gomma superelastiche
- * Ganci di sollevamento

OPTIONAL

- * SPAZZOLA LATERALE SINISTRA COMPLETA
- * CICALINO ACUSTICO RETROMARCIA
- * TETTOIO DI PROTEZIONE
- * FANALI ANTERIORI
- * RUOTE ANTITRACCIA
- * FILTRI IN POLIESTERE
- * CENTRALINA ELETTRICA 140A PER PENDENZA 20%



Style: STANDARD EQUIPMENT

- * Anti-knock right side brush
- * Right side brush engaging lever (next to the operator)
- * Perimetral bumpers and angular front wheels
- * Comfortable control panel
- * Adjustable seat
- * Lift-flap pedal
- * Service and parking brake
- * Suction lock
- * Filters electric buzzer
- * Centrifuge clutch for cold engine starting (Style E70)
- * Battery level indicator (Style E70)
- * Refuse container capacity (62 liters)
- * Flashing light
- * Hour counter
- * Horn
- * Superelastic rubber wheels
- * Lifting hooks

OPTIONAL

- * COMPLETE LEFT SIDE BRUSH
- * REVERSE ACOUSTIC BUZZER
- * PROTECTION COVER
- * ANTI-TRACE WHEELS
- * POLYESTER FILTERS
- * ELECTRIC SWITCHBOARD 140 A FOR 20% SLOPE



DSA: nuovo dispositivo opzionale per lo scarico del contenitore con sistema elettrico fino a 1.100 mm di altezza e possibilità di scaricare il contenuto del cassetto in un sacco di plastica.

DSA: a new assisted discharge device of the dust container until 1.100 mm higher and with the possibility to unload the content in a plastic bag.